Batterie de secours 6000 mAh

pour iPad, iPhone, téléphone mobile et périphériques USB

PX-1676-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours. Ce produit pratique ne vous laissera pas tomber quand les batteries de vos appareils seront vides.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Batterie de secours
- Câble de chargement USB
- 3 adaptateurs
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Capacité	3,7 V / 6000 mAh
Tension d'entrée	5 V / 1 A
Sortie USB 1	5 V / jusqu'à 1 A
Sortie USB 2 (pour **iPad**)	5 V / jusqu'à 2,1 A
Dimensions	99 x 70 x 22 mm

Chargement la batterie de secours
Rechargez entièrement l'appareil avant la première utilisation.
Raccordez l'adaptateur Mini-USB au câble de chargement USB et branchez celui-ci dans la prise marquée par **In**. Branchez ensuite le câble à un adaptateur secteur USB (non fourni), et branchez enfin celui-ci à une prise sécurisée.

Lorsque la batterie de secours est en charge, quatre LED bleues clignotent, en fonction de l'état de la batterie.

NOTE : quand la batterie de secours est en charge, vous pouvez connecter votre iPad ou vos autres appareils et ainsi les recharger également.

Utilisation des adaptateurs
Vous avez besoin des adaptateurs pour connecter vos appareils au câble de chargement USB fourni.
Branchez l'adaptateur approprié à votre appareil à l'autre extrémité du câble de chargement USB.

Affichage de la capacité
À côté du bouton Marche/Arrêt se trouvent 4 LED, qui indiquent l'état de la batterie de secours.

LED allumées	**Capacité**
LED 1	0 – 25 %
LED 2	25 – 50 %
LED 3	50 – 75 %
LED 4	75 – 100 %

Si aucune LED ne clignote ou uniquement la dernière, rechargez la batterie de secours.

Utilisation
Branchez le câble de chargement USB à une des prises USB. Raccordez l'adaptateur approprié à votre appareil au câble de chargement USB et branchez celui-ci à la prise de votre appareil.

NOTE : si vous avez allumé la batterie de secours et que vous n'y connectez aucun appareil sous 30 secondes, elle s'éteint automatiquement.

Appuyez ensuite sur le **bouton Marche/Arrêt** pour lancer le processus de chargement. Les LED bleues commencent à clignoter.

Consignes d'utilisation
Les deux ports USB alimentent les périphériques USB (téléphone mobile, lecteur MP4, tablette...) d'une tension de sortie fixe de 5 V.
Le port marqué d'un symbole USB a une intensité de courant maximale de 1 A ; celui marqué **"iPad"** a une intensité de courant maximale de 2 A.
Les deux ports USB ont une intensité de courant maximale commune de 2 A. Si vous connectez simultanément deux périphériques USB, il recevront une intensité de courant de 1 A chacun.
Si vous branchez un périphérique USB (iPad) qui requiert 2 A, choisissez pour le branchement la prise marquée **5 V 2.1 A**. Ne branchez pas d'autre périphérique USB, pour ne pas réduire l'intensité de courant de 2 A.

Stockage
Si vous n'utilisez pas la batterie de secours pendant une période de plus de 3 mois, elle doit posséder encore au moins 50 % de sa capacité de chargement. Rechargez entièrement l'appareil tous les trois mois.
Rangez le produit dans un endroit sec, à température ambiante.
Évitez le contact avec des produits corrosifs, le feu, ou les sources de chaleur.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. `
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1676 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.08.2013

© Août/2013 - PF//KB/TH//VW
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne